

# 小田原三の丸ホール 小ホール DMX回線表

下手奥WC

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
19	20	21
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
22	23	24

4 天反

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
97	98	99

U H

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	<b>B</b>
108	109	110	111	112	113	410	411	412

L H

<b>R</b>	<b>G</b>	<b>B</b>
400	401	402

上手奥WC

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	8	9
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
10	11	12

3 天反

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
94	95	96

2 SUS

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

灯体 【ETC color souce CYC】

モード：RGBモード

UHスタートアドレス：410

LHスタートアドレス：400

2 天反

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
91	92	93

1 SUS

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

下手前WC

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
13	14	15
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
16	17	18

上手前WC

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	2	3
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4	5	6

1 天反

(※天反 = 作業灯として使用)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
88	89	90

FR 下

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
77	78	79	80

上段

下段

1 GL

<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
107	106	105	104

2 GL RIKURI2 36° (57 58 63 64) 26° (59)(60)(61)(62)

<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
64	63	62	61	60	59	58	57

3 GL MS810 (66 68 71)(67 69 70)

<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
72	71	70	69	68	67	66	65

FR 上

<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
76	75	74	73

下段

上段

下手客席WC

<b>1</b>	<b>2</b>
29	30

上手客席WC

<b>1</b>	<b>2</b>
25	26

<b>3</b>	<b>4</b>
31	32

客電

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
85	86	87	100	101	102	103

1 F前室 階段手摺 2 F前室 階段DL

<b>3</b>	<b>4</b>
27	28