





大ホール 舞台平面図 S=1/100

吊物リスト

① プロセミアムサスペンションライト	⑩ ライトブリッジ	⑰ ライトブリッジ2	⑳ 正面反射板
② テイザー	⑪ 道具ボタン2	⑱ 道具ボタン6	㉑ サスペンションライト4
③ ウイング	⑫ 袖幕1	㉒ 道具ボタン7	㉓ 道具ボタン11
④ 緞帳	⑬ ライトブリッジ	㉔ 道具ボタン8（一文字幕3）	㉕ 道具ボタン12（一文字幕4）
⑤ 引割緞帳	⑭ 天井反射板前吊ボタン	㉖ 袖幕3（中割幕兼用）	㉗ 袖幕4
⑥ 暗転幕	⑮ 道具ボタン3	㉘ サスペンションライト3	㉙ アッパー Horizont ライト
⑦ 道具ボタン1	⑯ 道具ボタン4	㉚ 天井反射板	㉛ 道具ボタン13
⑧ 道具ボタン2	⑰ 道具ボタン5（一文字幕2）	㉜ 道具ボタン9	㉝ 大黒幕
⑨ 袖幕1	⑱ 袖幕2	㉞ 道具ボタン10	㉟ Horizont 幕



大ホール 舞台平面図 (吊り物配置)
S=1/100

吊物リスト

①	プロセミアムサスペンションライト	⑩	ライトブリッジ	⑪	ライトブリッジ2	⑲	正面反射板
②	テイザー	⑧	道具バトン2	⑲	道具バトン6	⑲	サスペンションライト4
③	ウイング	⑨	袖幕1	⑲	道具バトン7	⑲	道具バトン11
④	緞帳	⑩	ライトブリッジ	⑲	道具バトン8 (一文字幕3)	⑲	道具バトン12 (一文字幕4)
⑤	引割緞帳	⑫	天井反射板前吊バトン	⑲	袖幕3 (中割幕兼用)	⑲	袖幕4
⑥	暗転幕	⑬	道具バトン3	⑲	サスペンションライト3	⑲	アッパーホリゾントライト
⑦	道具バトン1	⑭	道具バトン4	⑲	天井反射板	⑲	道具バトン13
⑧	道具バトン2	⑮	道具バトン5 (一文字幕2)	⑲	道具バトン9	⑲	大黒幕
⑨	袖幕1	⑯	袖幕2	⑲	道具バトン10	⑲	ホリゾント幕

Y6

Y7

Y8

Y9

- ①
- ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

▽パラペット上端
(舞台面+29500)

▽舞台すのこ
(舞台面+25000)

▽4FL
(舞台面+16500)

▽3FL
(舞台面+10875)

▽2FL
(舞台面+5200)

▽1FL
(舞台面±0)

大ホール 舞台断面図 (吊り物配置)
S=1/100