


舞台



客席数 296 席

(うち車いす席 6 席)

- ・移動型客席 (4~10 列) 147 席  
(ロールバックチェア)
- ・可動席 (1~3 列) 58 席
- ・固定席 (11~14 列) 85 席