



【B 舞台上手袖コネクター盤】
 マルチA(舞台下手袖)オス1~8・メス9~16
 マルチA
 SP1・2(NL4)
 インカム A/B (5Pin) A・B (3Pin)
 Ether-Con×2(音響機器架)
 BNC×2
 Dante-Pri/Sec×1
 AC(15A)×2
 音響用アース

【A 舞台上手袖コネクター盤】
 マルチA(舞台下手袖)メス1~8・オス9~16
 マルチA
 SP1・2(NL4)
 インカム A/B (5Pin) A・B (3Pin)
 Ether-Con×2(音響機器架)
 BNC×2
 Dante-Pri/Sec×1
 AC(15A)×2
 1φ200V×1
 音響用アース

【C・D 1F客席前下方コネクター盤】
 MIC1~4
 インカム A/B (5Pin) A・B (3Pin)
 LAN×2
 Dante-Pri/Sec×1
 AC(15A)×1
 音響用アース

【20A平行×2口】
 ● プレイカー下手袖③
 ● プレイカー下手袖⑤
 ● プレイカー下手袖⑥
 ● プレイカー下手袖⑯

客席数 296 席
 (うち車いす席 6 席)
 ・移動型客席 (4~10 列) 147 席
 (ロールバックチェア)
 ・可動席 (1~3 列) 58 席
 ・固定席 (11~14 列) 85 席

【E・F 2F客席前下方コネクター盤】
 マルチB(メス)
 (音響機器架/客席後方上手)オス・メス1~4
 インカム A/B (5Pin) A・B (3Pin)
 Ether-Con×2(音響機器架)
 BNC×1
 Dante-Pri/Sec×1
 AC(15A)×2
 音響用アース