

# 小田原三の丸ホール 大ホール DMX回線表 【Stage】

LH

R	G	B
379	380	381

灯体【ETC color souce CYC】

モード：RGBモード スタートアドレス：379

FC 奥

8	7
164	163

FC 奥

6	5
162	161

FC 奥

4	3
160	159

FC 奥

2	1
158	157

FC 下

15	16	17	18
153	154	155	156

FC 上

15	16	17	18
135	136	137	138

天反

12	13	14
150	151	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351

12	13	14
132	133	134

8	9	10	11
146	147	148	149

8	9	10	11
128	129	130	131

5	6	7
143	144	145

5	6	7
125	126	127

1	2	3	4
139	140	141	142

1	2	3	4
121	122	123	124

花Foot 下

1	2
173	174

前Foot

1	2	3	4
117	118	119	120

花Foot 上

1	2
171	172

鳥屋WC 下

1	2
177	178

鳥屋WC 上

1	2
175	176

OFC

6	5
170	169

OFC

4	3
168	167

OFC

2	1
166	165

# 小田原三の丸ホール 大ホール DMX回線表【Br SUS GL】

## UH

R	G	B
372	373	374

灯体【ETC color souce CYC】

モード：RGBモード スタートアドレス：372

## 4S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276

## GL 下

7	8	9
292	293	
4	5	6
289	290	
1	2	3
286	287	

## 3S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252

## GL 上

7	8	9
283	284	
4	5	6
280	281	
1	2	3
277	278	

## 2 Br

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228

## 2 Bor

1(W)	2(W)	3(72)	4(78)
5	6	7	8

## 1 Br

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204

## 1 Bor

1(W)	2(W)	3(72)	4(78)
1	2	3	4

## PS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306

# 小田原三の丸ホール 大ホール DMX回線表【FR CL BAL】

CON下

<b>1</b>
12

CON

<b>1</b>	<b>2</b>
9	10

CON上

<b>1</b>
11

FR 下

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
33	34	35	36

下段

<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
37	38	39	40

※FR上下 共通

MS810 (1.2) (5.6) (9.10)(13.14)RIKURI2(17.18)

RIKURI2 単独 4.8.12

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
41	42	43	44

<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
45	46	47	48

<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
49	50	51	52

上段

FR 上

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
13	14	15	16

下段

<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
17	18	19	20

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
21	22	23	24

<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
25	26	27	28

<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
29	30	31	32

上段

BAL

<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55

1 CL

<b>39</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	85	83	81	79	77	75	73	71	69	67

<b>40</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
106	104	102	100	98	96	94	92	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68

MS810 (34.27.14.7) (32.25.16.9) (30.23.18.11)

RIKURI2(33.26.15.8) (31.24.17.10)

2 CL

<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
116	115	114	113	112

2 CL

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
111	110	109	108	107

MS810 (1.2.3.4.7.8.9.10)

客電

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
352	353	354	355	356	357	358	359	360

前室

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
386	387	388	389